# Avanceret opsætning af din **Zyxel router.**



# Indholdsfortegnelse

Sådan logger du ind på routerens kontrolpanel	2
Sådan skifter du WiFi-kode og opdeler dine netværk	2
Sådan omdirrigerer du trafik til kameraer, servere osv.	3
Hjælp! Ingen af mine enheder kan se mit WiFi netværk	4
Hjælp! En eller flere enheder kan ikke se mit WiFi netværk	5
Hjælp! En eller flere enheder kan ikke forbinde til netværket	6



## Sådan logger du ind på routerens kontrolpanel

For at tilgå kontrolpanelet skal du være forbundet til routeren med kabel eller WiFi.



Åbn en browser og indtast **192.168.1.1** i adresselinjen. Tryk på enter.

		Login		
	User Name			
	admin			
	Password			
			٢	
		1		
		Login		
	ZYXEL	Communications Cor	ooration	
	ZYXEL	Communications Cor	poration	
		Communications Corr Zyxel_E521	EX3300-TO	
SS	ZYXEL SID ireless key	Zyxel_E521 RFT3YAANDY	EX3300-TO	
SS Wi	ZYXEL SID irreless key ier Name	Zyxel_E521 RFT3YAANDY Admin	EX3300-TO	
ss w us	ZYXEL SID ireless key ier Name gin Password	Communications Corp Zyxel_E521 RFT3YAANDY Admin 7W3D83G8		
SS WU UB	ZYXEL SID irreless key ier Name gin Password Address	Zyxel_E621 RFT3YAANDY Admin 7W3D83G8 192.168.1.1	EX3300-TO	

Indtast "admin" i det øverste felt. I det nederste felt skal du indtaste det "Login password" som står på sedlen, du fik sammen med din nye router.

#### Sådan skifter du WiFi kode og opdeler dine netværk

Det kan nogle gange være nødvendigt at opdele dine netværk, hvis f.eks. en printer, robotstøvsuger eller ældre enhed ikke virker, da de oftest ikke understøtter 5GHz.

ZYXE	EX3300-T0	
	Connectivity	Systam Info Mindel Tame EX306-70 Premare Variano V 5.50(ApVY.1.1)C0 Bahret Ustam 0 days Ontons 27 minutes 19 seconds ULV MC Actions 44:40.55CC ESEC Emmer WM 1000MFpul
	WiFl Settings         Image: Control of the second sec	Guest WFI Settings 2.0 WP have 7.00 Ext. (201 have 4.1 5.00 have 5.00 have 7.00 have 5.00 ha

Tryk på den gule pil nederst til højre i feltet "WiFi Settings".



Fjern fluebenet i "**Random password**" for at lave din egen kode.

For at dele dine netværk op, skal du fjerne fluebenet i "Keep 2.4G and 5G the **same**", navngiv derefter dine netværk forskelligt.

Husk at trykke **Save**.



#### Sådan omdirrigerer du tra ik til kameraer, servere osv.

Hvis du skal tilgå f.eks. sikkerhedskameraer, når du ikke er hjemme, skal du oftest omdirrigere trafikken i din router. Producenten af dit udstyr kan fortælle dig hvilke porte og protokoller, du skal bruge.

TAE	EX3300-T0					
	Connectivity		Syster	n Info		
	•	•	Model Nar Firmeare V System Up LAN MAC Ethernet V	re EX3300- Version V5.50(A fime 0 days 0 Address F4:4D:5 AN 1000MF	-T0 BVY.3.1)C0 ) hours 27 minutes 19 C:CE:5E:20 full	seconds
	WiFi Settings	1	Guest	WiFi Settings		
	2.40 WIFI Name	WFi Password	((140	2.4G WIFi Name	WiFi Password	
	Zyxel_5E21	@		Zyxel_5E21_guest		0
	5G WIFI Name	WIFI Password	([12	5G WIFi Name	WIFI Password	
	Zyxel_5E21		» •	Zyxel_5E21_guest 1		٢



Tryk på menuknappen.

Vælg først "**Network setting**" og herefter "**NAT**".

Add New Rule

.

**₽** Q ☆ **□ 0** :

ZYXEL EX3300-TO

~~~						
		NAT				
Port Forwarding Port Trigge	ring DMZ ALG Addre	ss Mapping Sess	ons PCP			
Use Port Forwarding to forward inco want to host online gaming, P2P file a	oming service requests from the In sharing, or other servers on your n	demet to the server(s) or retwork.	your local network. Port f	orwarding is commonly use	d when you	
					+ Add I w Rule	
# Status Name IP	ating WAN Serve Interface Addr	er IP Start E ess Port P	nd Translation Start ort Port	Translation End Port Pr	otocol Modify	
Note						
TCP port 7547 is reserved for system un	se.					

Tryk på "Add New Rule".

Udfyld hvilke porte (**start/end port**) skal videresendes til hvilken enhed (**Server IP adress**) på hvilke porte (**translation start/ end port**) og med hvilken protokol (TCP/ UDP)

Husk at aktivere reglen og tryk på Ok.



### Hjælp! Ingen af mine enheder kan se mit netværk

Hvis ingen af dine enheder kan se dit WiFi netværk, kan det skyldes at de trådløse antenner er slukket.

Start med at kontrollere om 2.4GHz og 5GHz lamperne lyser.





Model EX5601.

Model EX3300.

Hvis de ikke lyser skal du tænde for dem.



På model EX5601 sidder knappen på venstre side.



På model EX3300 sidder knappen på bagsiden.



#### Hjælp! En eller flere enheder kan ikke se mit netværk

Din router er en moderne router med den nyeste WiFi 6 teknologi. Det betyder desværre også at nogle enheder og især ældre enheder, kan have svært ved at forbinde til den.



For at alle enheder kan tale sammen, skal de tale **samme sprog**.

Tryk på menuknappen.

Vælg først "**Network setting**" og herefter "**Wireless**".

XEL EX3300-TO		4 7 UF	
	Wireless		
General Guest/More AP	MAC Authentication - WPS - WMM Others Channel Status - MESH	(	
Use this screen to enable the Wi SAE/WPA2-PSK data encryption	releas LAN, enter the SSID and select the wireless any mode. We recommend that you a	select More Secure to enable WPA3-	
Wireless			
Wireless	Keep the same settings for 2.4G and 5G wireless networks		
Wireless Network Setup			
Band	2.4GHz	•	
Wireless	•		
Channel	Auto	Current: 9 / 20 MHz	
Bandwidth	20/40MHz	•	
Control Sideband	Lower		
Wireless Network Settings			
Wireless Network Name	MI_WF_240Hz		
Max Clients	32		

Vælg fanebladet "Others".

EL EX3300-TO			
	Wire	less	
General Guest/More AP N	AC Authentication WPS WMM	Others Channel Status MESH	
Use this screen to configure advance	ed wireless settings, such as additional security	settings, power saving, and data transmission set	lings.
RTS/CTS Threshold	2347		
Fragmentation Threshold	2346		
Output Power	100%		
Beacon Interval	802.11b Only	ms	
	802.11g Only 802.11n Only	ms	
802.11 Mode	802.11b/g Mixed		
	802.11b/g/n/ax Mixed		
Preamble			
Protected Management Frames	Cacable		

Vælg "802.11b/g/n Mixed". Husk at trykke "Apply"



#### Hjælp! En eller flere enheder kan ikke forbinde til mit netværk

Da din router som udgangspunkt benytter den moderne krypterings-metode WPA3, kan det have konsekvenser for dine ældre enheder.

Hvis det er tilfældet er du nødt til at bruge WPA2 kryptering i stedet.



Tryk på menuknappen.

Vælg først "**Network setting**" og herefter "**Wireless**".

XEL EX3300-TO			
	Wireless		
General Guest/More AP	MAC Authentication WPS WMM Others Channel S	Status MESH	
Use this screen to enable the W SAE/WPA2-PSK data encryption	indess LAN, onter the SSID and select the wireless security mode. We recon.	emmend that you select More Secure to enable WPA3-	
Wireless			
Wireless	Keep the same settings for 2.4G and 5G wireless networks	0	
Wireless Network Setup	$\sim$		
Band	2.4GHz		
Wireless			
	Auto.	Current 9/20 Miles	
Channel		· CONTAIL D7 LO MILL	
Channel Bandwidth	20/40MHz	<ul> <li>Contract of Lorentz</li> </ul>	
Channel Bandwidth Control Sideband	20.40MHz Lower	• Contrast, p) ad min.	
Channel Bandwidth Control Sidebend Wireless Network Settings	20400Htz Lower	•	

Dette er de detaljerede indstillinger for dit netværk.

Vær opmærksom på at gøre det to gange hvis dine netværk er opdelt, da du vil skulle ændre sikkerhedstypen for både 2.4GHz og 5GHz.



**Vælg** "**WPA2-PSK**" ud for "Security Mode".

Husk at trykke "Apply".

Scroll ned til bunden.

