

Guide

Sådan skifter du placeringen af dine TV-kanaler

- 1 Tryk på **'Menu'**
- 2 Vælg **'Indstillinger'** og tryk **'OK'**
- 3 Vælg **'Sorter TV-Kanaler'** og tryk **'OK'**
- 4 Anvend pilene til at flytte den røde markør hen på den kanal, som du ønsker at ændre placeringen på
- 5 Tryk **'OK'** når den røde markør står på den rigtige kanal
- 6 Brug pilene til at flytte kanalen til den ønskede placering
- 7 Tryk **'Ok'** for at placere kanalen
- 8 Markøren bliver nu rød igen. Tryk på **'Gem og luk'** (blå knap)
- 9 Tryk derefter på **'Luk'** (rød knap)



altibox